

# 捷達4K智慧觸控顯示器 FM-S 系列

## 簡易使用說明書

### 前置端子與按鈕



左至右 分別可插入  
 USB 2.0 隨身碟/無線鍵盤滑鼠  
 USB 2.0 隨身碟/無線鍵盤滑鼠  
 USB綠孔 前方訊號互動線  
 HDMI 前方連接端子  
 MIC 2.4G麥克風

### 切換訊號源方式

#### 1.主畫面訊號預覽

安卓首頁>訊號源>點選訊號源

#### 2.兩指快捷

設定方式:  
設定>輸入/輸出設定>常用訊號源



左至右 分別為  
 進入安卓首頁  
 返回  
 進入選單設定/長按鎖定觸屏功能  
 音量調整  
 電源開關(紅燈:待機 白燈:運轉中)

### 輔助快捷

#### 1.V Call

兩指稍微分開(如勝利手式),  
觸碰於顯示器之任意位置,停留約兩秒

#### 2.上滑

兩指併攏,於顯示器螢幕下方邊緣,  
由下而上滑出

	白板畫面書寫		進行中應用程式 (左右滑可清除)
	任一畫面上書寫		展開或移動工具
	安卓首頁		開啟設定頁
	返回		畫面凍屏
	進入OPS		有聲黑屏
	進入最愛訊號源 (可於設定裡設置)		靜音



詳細操作使用說明書